

内容物 一覧



- bbレディオ本体 x 1
- 片耳イヤホン x 1
- イヤホンカバー(S.M.L) x 1
- USB 3.5mm充電ケーブル x 1



本体にマイクが内蔵されておりますので、なるべく口の近くに、クリップして下さい。

スマホとペアリング

電源OFF時、パワーボタンを5秒間押し、LEDが赤/青に点滅します。
スマホのBluetoothを開き、BBradioを選んで下さい。



APP ZELLOをダウンロード



無料のランシーバー アプリ ZELLOをダウンロード

*ダウンロードした後、アカウント設定を行って下さい

* PTTワイヤレスボタンを設定

1. メニューを開き、オプションを選択

2. PTTボタン→Bluetoothボタン
→bb radio PTT-XXXXを選択



電池残量と充電

電池状態:
青 = 100% 紫 = 50% 赤 = 30%以下
(電量指示灯)



電池充電:
赤 = 充電中
消灯 = 充電完成

*必ず付属の充電ケーブル
を使用してください

マスター本体とペアリング

BBTALKIN製マスター本体とペアリングすれば
スマホを通さずに、直接通信ができます。

*通信可能距離は30~50m

1. bbレディオの電源OFF時、パワーボタンとVOL(-)
を同時に5秒長押し、ペアリングモードに入ります

2. マスター本体もペアリングモードにして、
マスター本体からbbレディオを呼びペアリング
させます。

