

## ■ グループインカム(最大4人)

ステップ1. すべてのデバイスの電源をONにします。



- 中央のボタン **PHONE/MUSIC** を3秒間青が点灯するまで長押しします。

ステップ2. No.1とNo.2をペアリングします。



- No.1の **CH2** とNo.2の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.1の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま5~10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。

ステップ3. No.2とNo.3をペアリングします。



- No.2の **CH2** とNo.3の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.2の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま5~10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。

ステップ4. 4台目まで、ペアリングします。



- No.3の **CH2** とNo.4の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.3の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま5~10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。

### ▲注意:

1. 1度ペアリングすると、記憶されますので、次回使用する時は、電源ONにして、チャンネルボタンを1回押せば、ペアリング完了。
2. 通話中にエコーが発生した場合は、一度切ってから、もう一度呼び出してください。



- 長距離の活動(500m以上):  
カイトサーフィン、サーフィン、スノースポーツなどは最大3人までの使用をおすすめします。



- 短距離の活動(100m~500m):  
ウェイクボード、セール、SUPなどは最大4人まで使用可能です。


## ■ GARMINアクションカメラ(ultra 30)でビデオと音声を録画する

ステップ1. GARMINとペアリングします。



- GARMINのBluetoothをONにする。
- ADVANCE本体を電源OFFの状態でも **PHONE/MUSIC** を5秒間、青赤が点滅するまで、長押しします。
- GARMINの“BBT-ADV”を選ぶ。
- ペアリング完了。

ステップ2. No.1, No.2, No.3をペアリングします。



- "グループインカム"の手順に従ってください。
- ※ ADVANCEの使用は最大3台までです。
- ※ デバイスはすべてADVANCEを使用してください。

## ■ スマホとペアリングする



- スマホのBluetoothをONにする。
- 電源OFFの状態でも **PHONE/MUSIC** を5秒間、青赤が点滅するまで、長押しします。
- スマホの“BBT-ADV”を選ぶ。
- ペアリング完了。

### ▲注意:

1度ペアリングすると、記憶されますので、次回使用する時は、電源ONにすれば、自動的につながります。(スマホのBluetoothがONになっているか確認してください)


## ■ ライブコミュニケーション (1スマホ+2アドバンス)

ステップ1. スマホとペアリングした後、Adv No.2を電源ONにします。




- Adv.No.2の **PHONE/MUSIC** を3秒間青が点灯するまで長押しします。

ステップ2. No.1とNo.2をペアリングします。




- No.1の **CH2** とNo.2の **CH1** を3秒間赤が点滅するまで長押しします。
- No.1の **CH2** を1回(0.5秒)押します。
- 赤が点滅したまま10秒間待つとペアリングが完了し、青の点滅にかかります。



### ▲注意:

スマホとペアリングにした後、通話できるのは最大2台までです。

## ■ スマホのカメラでビデオと音声を録画する



- スマホとペアリングにした後、録画する場合はアプリ「BbCAM」をダウンロードしてください。

## ■ リセット

電源OFFの状態でも、**PHONE/MUSIC** と **Vol+** を4秒間、青赤が点灯するまで長押しします。



## ■ アップデート

- ウェブサイトのアップデートツールとファームウェアをダウンロードします。
- マイクロUSBをパソコンに接続します。
- **Vol+** と **Vol-** を5秒間、青赤が点滅するまで長押しします。
- 詳細は: [bbtalkin.com/update](http://bbtalkin.com/update)



詳しくはQRコードをスキャンして、ペアリングビデオをご参照ください。

最新のファームウェアをアップデートするには、当社のウェブサイトに従ってください。



# Bb TALKIN'

## ADVANCE

A01R/A02R

### ユーザーガイド

Ver.0001

Bb TALKIN製BBTアドバンスをご購入いただき  
ありがとうございます。  
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。

[www.bbtjpn.com](http://www.bbtjpn.com)

#### 保証規定：

\*\*\*\*\*  
本製品の購入日から、本体は1年、本製品における製造上の  
欠陥を保証しております。

弊社の保証義務は、以下に記載の条件に制限されています。  
この保証は、いかなる損害、修正、メンテナンス不足で生じ  
る錆等（特にUSB部）、劣化、誤用、火災、不適切な梱包、  
出荷までの乱用、事故、不注意、露出、雷、その他天災地変、  
ファームウェアのインストール失敗等は保証外とさせていただきます。

また本製品の改造、任意の修理は保証対象外となります。  
BbTALKINのスピーカー音量はやや大きめに設定しており  
ます、音量が原因であなたの耳に障害がおきた場合弊社は責  
任を負いかねます。

サードパーティ製のヘッドホンやイヤホンを使用し、障害が  
おきた場合でも、弊社は責任を負いかねます。

この保証は、本製品購入者のみ適応されます。

保証を受ける際、必ずご購入先の販売店名、電話番号、ご購入  
された日付が記入されたレシートが必要です。



#### ▲注意

- デバイスを変更したり、解体したりしないでください。
- 次の場所では使用しないでください。  
飛行機の中、医療機器またはペースメーカーなどの装置を  
使用中の方の近く)
- 極端な温度や湿度の場所に置かないでください。
- BBTアドバンスに損傷がある場合は、すぐに使用を停止し  
てください。

#### ■仕様

インカム通話時間	15 時間
充電時間	2.5 時間
重さ	62 g
範囲	1km 以上
防水	IP68

\*防水ケース

#### ■充電

- AC アダプター 5V ±5% min. 500mA
- 充電前にデバイスが完全に乾いた状態であるか確認してください。
- 充電ケーブル: マイクロUSB
- 電池の状態：  
\* 電源ONした後、LED点灯の2番目の状態  
青=100%-60%  
紫=60%-40%  
赤=充電が必要
- 充電：  
赤=充電中  
青=充電完了

#### ■インカム

デバイスをペアリングした後、すぐに通話できます。  
通話終了させる場合はどちらか1台の**CH**を1回(0.5秒)押し  
ます。  
通話を再開する場合は、もう一度どちらか1台の**CH**を1回  
(0.5秒)押しします。



#### ■ハンズフリー

電話がかかってきた際、**PHONE/MUSIC** 1回(0.5秒)押しと  
通話できます。**PHONE/MUSIC**を2回(0.5秒)早押しすると  
通話を拒否できます。通話を終了させる場合はもう一度  
**PHONE/MUSIC**を1回(0.5秒)押ししてください。リダイヤル  
したい場合は**PHONE/MUSIC** 2回(0.5秒)早押ししてくだ  
さい。

#### ■ミュージック再生

音楽の再生は、**PHONE/MUSIC**を1回(0.5秒)押しします。  
一時停止はもう一度**PHONE/MUSIC**を1回(0.5秒)押しま  
す。曲送りは**Vol+**を2秒長押し、曲戻しは**Vol-**を2秒長押しし  
てください。

#### ■詳細



※視界に入る状態で（間に高い障害物などがない状態で）

# 以前のモデルとの互換性

1番目のデバイス ← 2番目のデバイス → 3番目のデバイス

		ADVANCE	➡	STANDARD
STANDARD	←	ADVANCE	➡	STANDARD
ADVANCE	←	ADVANCE	➡	STANDARD
		ADVANCE	➡	MASTER
ADVANCE	←	MASTER	➡	ADVANCE
ADVANCE	←	MASTER	➡	STANDARD

## 以下の手順に従ってください:

- ステップ1. すべてのデバイスをリセットしてください
- ステップ2. 1番目のデバイスと2番目のデバイスをペアリングしてください
- ステップ3. 1番目と2番目のデバイス間のリンクを切断してください(重要!)
- ステップ4. 2番目と3番目のデバイスをペアリングしてください
- ステップ5. 3人同時通話するため、1番目のデバイスをもう一度呼び出してください



### ▲ 注意：

- 2番目のデバイスからコールする必要があります
- ペアリングが成功しない場合は、(デバイスのシャットダウン、音声なし、ボタンが応答しないなど)上記の手順を再度実行してください。
- ペアリングを設定した後は、次回使用するときには再度ペアリングする必要はありません
- 上記リストの組み合わせ以外の組み合わせで、適切に起動するかどうかは保証できません。

# Bb TALKIN' アドバンス クイックスタートガイド

ペアリング作業は、最初に行えば  
ペアリングが永久に記憶されます  
ので、毎使用時、ペアリング作業を  
する必要はありません。A02は  
すでにペアリングされています。

※ペアリング作業はユーザーガイド  
をご覧ください




[www.bbtjpn.com/support](http://www.bbtjpn.com/support)

🏠 / [bbtjpn.com](http://bbtjpn.com)


📷 / [bbtalkin\\_intercom](https://www.instagram.com/bbtalkin_intercom)

📘 / [bbtalkin](https://www.facebook.com/bbtalkin)

距離が離れすぎると、  
インカムが切断されます。



300m以内に戻る。



いつれかの本体の  
ボタンを1回(0.5秒)  
押し、相手呼び出す。

数秒後



通話開始



\* 繋がらない場合は、もっと近寄って  
呼び出して見てください。

## 注意

ご使用後毎回必ず濡れたスポンジを外し、  
乾燥させて下さい。濡れたまま放置すると、  
故障の原因となります。  
きれいな水でヘッドセット全体、  
特にマイクとスピーカーを洗います。

